

BMW Série 1 – les points importants



Ouvrir/fermer le véhicule

Vous pouvez ouvrir et refermer le véhicule à l'aide de la carte Mobility.

Démarrer le moteur

Pour démarrer le moteur, il faut appuyer sur les pédales d'embrayage et de frein simultanément. Tout en débrayant et freinant, passez la première vitesse puis pressez le bouton de démarrage.

Couvercle du réservoir

Le couvercle du réservoir se trouve du côté passager. Vous devez être annoncé(e) pour ouvrir le couvercle du réservoir. Appuyez légèrement sur le couvercle et faites-le pivoter vers l'avant dans le sens de marche du véhicule. Tournez le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Carburant

Diesel (pas de biodiesel)

Coffre

Pour ouvrir le hayon du coffre, appuyez sur la moitié supérieure du sigle BMW et soulevez le hayon.

Marche arrière

La marche arrière se trouve en haut à gauche. Pour engager la marche arrière, tirez le levier bien à fond en direction du conducteur puis poussez-le en avant dans le sens de marche du véhicule.

Système de navigation

Vous trouverez les instructions d'utilisation du système de navigation dans le mode d'emploi, qui se trouve dans la boîte à gants, mais aussi dans le menu «Infos véhicule» de l'ordinateur de bord.

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps

Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule

Vous êtes tenu de signaler tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812. Exception: le dommage est déjà inscrit dans le carnet des défauts Mobility (dans la boîte à gants). Appelez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 simplement et sans effort depuis l'ordinateur de bord. Cet appel est gratuit pour vous.



Pendant le trajet

Ordinateur de bord

Prolonger ou raccourcir une réservation
Sélectionnez «Res +» pour prolonger et
«Res -» pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une
réservation

Appuyez sur la touche «Res fin».

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?

Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!

Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture mais la réservation est déjà terminée?

Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.